


LED SLIM FLOOD LIGHT INSTRUCTION

INSTALLATION



Power(W)	10W	20W	30W	50W	100W	150W	200W
Input Voltage(AC)	220-240V AC						
Input Current(A)	50mA	100mA	140mA	230mA	460mA	680mA	900mA
Power Factor	>0.9	>0.9	>0.9	>0.9	>0.9	>0.9	>0.9
Color Temperature(K)	4000k/6400k						
Luminous Flux (Lm)	900	1800	2700	4500	10000	13500	18000
Lifespan (hour)	25000h						
Protection Rate	IP65						
Working Temperature(° C)	-20°C~ 40°C						
CRI (Ra)	≥70						

GB LED Slim Flood Light manual instruction

ATTENTION!!! BEFORE STARTING ANY FIXING PROCEDURE, PLEASE MAKE SURE THE POWER SUPPLY IS SWITCHED OFF !

Specifications:

- Input Voltage: AC 220-240V 50Hz
- Rated Power: 10W, 20W, 30W, 50W, 100W
- Protection Against Electric Shock Rating: I Class
- Waterproof: Ip65
- Beam Angle: 120°
- Housing material: aluminium alloy
- Protection screen material: armourplate glass

Mounting:

- Mounting holes are in the lamp holder.
- Hold lamp base to mounting position or fixed bracket.
- Use pen or other tools to make the position of the screw where need to fix.
- Drilling.
- Mounting the base and screw.
- Adjust the screws which is fixed on both sides of the lamp and turn to the proper flux angle.
- Three-core cable is in the lamp base, AC POWER INPUT is the AC input terminal, which is connected to the AC grid.
- As follows: Blue line null line N, Brownish red line is the line of fire L, Yellow/yellow and green line is earth wire PE.

warning:

- Please read and follow these instructions before installation
- Fitting should be carried out by qualified electricians as per the instruction manual.
 - Non-dimmable product. Do not install this product into any dimmer.
 - Switch off power before installation.
 - Hands must be dry during installation.
 - When replacing LED lamp, beware of electric shock and the heat that has accumulated.
 - Stop use and replace if the product becomes dim, out of order or begins to blink.
 - If failure occurs do not attempt to repair product.

ES Manual de instrucciones de Foco Reflector LED ultradelgado.

Atención! ¡Antes de iniciar cualquier procedimiento de instalación, por favor asegurese de que el corriente eléctrico está desconectado!

Especificaciones:

- Tension de entrada: AC 220-240V 50Hz
- Potencia: 10W, 20W, 30W, 50W, 100W
- Protección contra choque eléctrico: clase I
- Resistencia al agua: Ip65
- Ángulo de iluminación: 120 grados
- Material de la cubierta: aleación de aluminio
- Material de protección de la pantalla: placa de vidrio blindado

Montaje:

- Los agujeros de montaje están en los soportes de la lámpara.
- Mantener base de la lámpara en la posición de montaje.
- Utilizar un lápiz u otras herramientas para marcar y fijar el tornillo en la zona donde quiera instalar.
- Perforar.
- Montar la base y el tornillo.
- Ajustar los tornillos que se fijan en ambos lados de la lámpara y probar para escoger correctamente el ángulo de flujo de luz.
- Tres cables principales están en la base de la lámpara. La entrada de corriente se encuentra en la parte trasera de la terminal.
- Lo siguiente: La línea azul N, la línea roja L, la línea amarilla / verde y verde es el cable a tierra PE.

Atención:

- Por favor, lea y siga estas instrucciones antes de la instalación
- La instalación debe ser realizada por electricistas cualificados siguiendo las instrucciones de este manual.
 - Producto no regulable. No instalar este producto en un regulador.
 - Desenchufar y evitar paso de electricidad antes de la instalación.
 - Las manos deben estar secas durante la instalación.
 - Cuando realice la sustitución de lámparas LED, tener cuidado ante la posibilidad de choques eléctricos y el calor generado.
 - Dejar de utilizar y reemplazar el producto si la luz comienza a atenuarse o a volverse intermitente.
 - Si se produce un fallo no intente reparar el producto.

PL LED Slim Flood instrukcja obsługi

UWAGA !!! Przed instalacją upewnij się, że zasilacz jest wyłączony!

Dane techniczne:

- Napięcie wejściowe: AC 220-240V 50Hz
- Moc : 10W, 20W, 30W, 50W, 100W
- Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym Ocena: I klasa
- Wodoodporność: Ip65
- Kąt świecenia: 120 °
- Materiał obudowy: stop aluminium
- Materiał ochronny: płyta szklana

Montaż:

- Otwory montażowe są w uchwycie lampy.
- Umocuj podstawę lampy w odpowiedniej pozycji.
- Użyj narzędzi aby ustawić poprawne położenie śruby montującej.
- Wiercenie.
- Montaż podstawy I śruby.
- Wkręć śrubę montującą po obu stronach lamp i ustaw odpowiednik kąta padania światła.
- przewód jest trójżyłowy w lampie, zasilacz AC mocy wejściowej jest podłączony do sieci prądu przemiennego.
- Następnie: Niebieska linia to zerowa linia, N brązowo czerwona linię stanowi linia ogniowa L, żółto-zielona linia to uziemienia PE.

ostrzeżenie

- Przed instalacją należy przeczytać i postępować zgodnie z instrukcją.
- Montaż lampy powinien być wykonywany przez wykwalifikowanego elektryka, zgodnie z instrukcją obsługi.
- Produkt nie działa ze ściemniaczem. Nie należy instalować tego produktu ze ściemniaczem.
- Przed instalacją należy wyłączyć zasilanie.
- Podczas instalowania ręka musi być sucha.
- Podczas wymiany lampy LED należy uważać na ryzyko porażenia prądem i nagromadzoną ciepłem.
- Przestań używać i wymień lampę, jeśli staje się ciemna, wydaje mniej światła, lub jeśli długo był nieużytkowany lub jeśli zaczyna migać.
- Jeśli wystąpi awaria, nie próbuj naprawiać produktu tego.

NL Led Slim flood light instructie

Waarschuwing!!! Schakel de electriciteit vóór de installatie van de lamp.

Technische specificaties:

- Input voltage: AC 220-240V 50Hz
- Wattage: 10W, 20W, 30W, 50W, 100W
- Glas is beschermd tegen elektrische schokken -van de klasse I,
- IP65 waterbestendig,
- Stralingshoek: 120°
- Behuizing: aluminium,
- Bescherming van armourplate glas.

Montage:

- In de lampholder zijn er montage gaten.
- Houdt de lamp base tegen de montage positie of dergelijke.
- Gebruik een pen of ander tool om de positie vast te stellen voor de schroeven.
- Boor.
- Bevestig de lamp aan de base en draai deze vast met schroeven.
- Door middel van de schroeven kan de lamp in de juiste hoek worden gedraaid. -De snoer omvat drie kabels, AC power input is de AC ingangsklem di op het AC-net is aangesloten.
- Het volgende geldt: blauwe lijn is null lijn N, bruin/rood lijn is de lijn L, de gele of groene lijn is aarddraad PE.

Waarschuwing:

- Lees de instructie voor installatie.
- Installatie moet gedaan worden door een gekwalificeerde electricien.
- Gebruik het niet in combinatie met een dimmer, installeer het alleen zonder dimmer.
- Schakel de electriciteit uit vóór de installatie.
- Handen moeten droog zijn voor installatie.
- Wees ervan bewust wanneer de LED lamp wordt vervangen van de mogelijke elektrische schok en warmte.
- Gebruik het product niet en vervang het wanneer de sterkte van het licht minder wordt, niet meer werkt of knippert.
- Als het product niet werkt, tracht het niet te repareren.

IT LED Slim Flood Light manuale d'istruzioni

Attenzione! Assicurarsi che la presa d'alimentazione sia scollegata prima di utilizzare l'apparecchio.

Specifiche tecniche:

- Voltaggio: AC 220-240V 50Hz
- Potenza: 10W, 20W, 30W, 50W, 100W
- Livello di protezione contro le scariche elettriche: I Classe
- Resistente all'acqua: IP65
- Angolo di fascio: 120°
- Materiali principali: Lega di alluminio; - Materiale schermante di protezione: doppio vetro.

Montaggio:

- I fori di montaggio sono nel supporto della lampada;
- Posizionare la base della lampada su un asse di montaggio o su di una superficie stabile;
- Aiutarsi con alcuni strumenti di precisione per stabilire la posizione delle viti;
- trapanare;
- montare la base e fissare le viti;
- Regolare le viti su entrambi i lati della lampada e ruotare verso l'angolo di flusso desiderato;
- Il cavo a tre uscite è nella base della lampada, L'INPUT DI POTENZA AC è il terminale di ingresso AC, che è direttamente collegato con alla rete AC;
- Come segue: linea blu nullo N, linea rosso marroncino è la linea L, il filo di terra PE è la linea gialla/gialla-verde.

avvertenze:

- Leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'installazione.
- Come riportato da manuale d'istruzioni, le componenti devono essere installate da personale tecnico qualificato.
- Prodotto non dimmerabile; non installare in supporti dimmerabili.
- Scollegare la presa di alimentazione prima dell'installazione;
- Le mani devono essere asciutte durante l'installazione;
- quando si sostituisce la lampada LED, prestare attenzione al calore accumulato e a possibili scosse;
- Smettere di utilizzare immediatamente il prodotto se lampeggia o perde d'intensità e potenza;
- E' vietato riparare manualmente il prodotto in caso di guasti.
- If failure occurs do not attempt to repair product.

FR Manuel d'instructions Projecteur LED ultra plat

Attention ! Avant de commencer toute procédure d'installation, assurez-vous que l'alimentation électrique est coupée !

Caractéristiques:

- Tension d'entrée: AC 220-240V 50Hz
- Puissance: 10W, 20W, 30W, 50W, 100W
- Protection contre les chocs électriques: Classe I
- Résistance à l'eau: IP65
- Angle d'éclairage: 120 degrés
- Matériel du boîtier: alliage d'aluminium
- Matériel de protection de l'écran: plaque de verre blindée

Montage:

- Les trous de montage sont sur le support du projecteur.
- Maintenez la base du projecteur dans la position de montage.
- Utilisez un crayon pour marquer et fixer la vis à l'endroit où vous souhaitez l'installer.
- Perforez.
- Montez la base et la vis.
- Serrez les vis qui se fixent de chaque côté du projecteur et essayez les positions pour choisir correctement l'angle de lumière.
- Trois câbles principaux sont à la base du projecteur. Le courant d'entrée est situé à l'arrière du terminal.
- Les lignes: La ligne bleu N, la ligne rouge L, la ligne jaune / verte et vert correspond au fil de terre PE.

Attention:

- Lisez et suivez ces instructions avant l'installation.
- L'installation doit être effectuée par un électricien qualifié selon le manuel d'instructions.
- Produit sans gradation. N'installez pas de variateur.
- Débranchez et empêcher le passage de l'électricité avant l'installation.
- Veillez à avoir les mains sèches pour procéder à l'installation.
- Lorsque vous réalisez la substitution du projecteur LED, faites très attention à la chaleur accumulée et prévenez tout risque d'électrocution.
- Arrêtez d'utiliser le projecteur et remplacez-le s'il devient terne, s'il est en panne ou s'il commence à clignoter.
- En cas de dysfonctionnement, n'essayez pas de réparer le produit.

DE LED Slim-Flutlicht Bedienungsanleitung

Achtung!!! BEVOR SIE IN IRGEND EINER ART BEFESTIGUNGSMAßNAHMEN VORNEHMEN, ACHTEN SIE DARAUF DASS DIE STROMVERSORGUNG AUSGESCHALTET IST!

Technische Daten:

- Eingangsspannung: AC 220-240V 50Hz
- Nennleistung: 10W, 20W, 30W, 50W, 100W
- Schutz gegen Elektroshock Bewertung: Klasse I
- Wasserdicht: IP65
- Abstrahlwinkel: 120°
- Gehäusematerial: Aluminiumlegierung
- Schutzschimmmaterial: Panzerglas

Montage:

- Befestigungslöcher befinden sich im Lampenhalter.
- Lampensockel festhalten zur Montage.
- Verwenden Sie einen Stift oder andere Werkzeuge um die Position der Schraube festzuhalten, um es zu befestigen.
- Bohren
- Befestigung des Sockels und der Schraube. - Die Schrauben, die auf beiden Seiten der Lampe befestigt sind, einstellen und auf den richtigen Winkel drehen.
- Dreidriges Kabel befindet sich im Lampensockel, der AC Eingangswechselstrom ist der AC Eingangsanschluss, der mit dem Wechselstromnetz verbunden ist.
- Wie folgt: Blaue Linie Nulllinie N, Bräunlich-Rote Linie ist die Linie Offire L, Gelb/Gelb und grüne Linie ist Erd draht PE.

warning:

- Bitte lesen und befolgen Sie diese Anweisungen vor der Installation.
- Die Montage sollte von Elektrofachkräften gemäß der Betriebsanleitung durchgeführt werden.
- Nicht dimmbares Produkt. Installieren Sie dieses Produkt nicht in einem Dimmer.
- Schalten Sie die Stromversorgung vor der Installation aus.
- Die Hände müssen während der Installation trocken sein.
- Beim Auswechseln der LED-Lampe ist Vorsicht vor Stromschlägen und der angesammelten Hitze geboten.
- Stoppen Sie den Gebrauch und ersetzen Sie es, wenn das Produkt dunkel wird, ausfällt oder anfängt zu blinken.
- Wenn der Fehler auftritt, versuchen Sie nicht, das Produkt zu reparieren.

PT Manual de instruções LED Holofote

ATENÇÃO!!! ANTES DE COMEÇAR QUALQUER PROCEDIMENTO DE FIXAÇÃO, POR FAVOR CERTIFIQUE-SE DE QUE O CABO DE ALIMENTAÇÃO ESTÁ DESLIGADO!

Especificações:

- Voltagem de entrada: AC 220-240V 50Hz
- Potência nominal: 10W, 20W, 30W, 50W, 100W
- Proteção Contra Classificação de choque elétrico: Classe I
- Impermeável: Ip65
- Ângulo do feixe: 120 °
- Material da carcaça: liga de alumínio
- Material do visor de proteção: vidro fumado

Montagem:

- Os furos para montagem estão no suporte da lâmpada.
- Mantenha a base da lâmpada na posição de montagem ou no suporte fixo.
- Use caneta ou outras ferramentas para marcar a posição do parafuso onde precisa consertar.
- Perfuração.
- Montagem da base e do parafuso.
- Ajuste os parafusos que são fixados em ambos os lados da lâmpada e gire no ângulo de fluxo apropriado.
- O cabo de três núcleos está na base da lâmpada, o AC ENTRADA DE ENERGIA é o terminal de entrada AC, que está conectado à rede AC.
- Da seguinte forma: linha nula N linha azul, linha vermelha acastanhada é a linha de incêndio L, Amarelo / amarelo e a linha verde é PE de terra.

Atenção:

- Leia e siga estas instruções antes da instalação
- O encaixe deve ser realizado por electricistas qualificados de acordo com o manual de instruções.
- Produto não regulável. Não instale este produto em nenhum regulador.
- Desligue o cabo de alimentação antes da instalação.
- As mãos devem estar secas durante a instalação.
- Ao substituir a lâmpada LED, cuidado com choques elétricos e com o calor acumulado.
- Pare de usar e substitua se o produto ficar fraco, fora de ordem ou começar a piscar.
- Se ocorrer uma falha não tente reparar o produto.